

PHILIPS VIDEOPAC

29



Dam buster Johnnie
Dämme sprengen
Le mur magique
La supertrincea
Spræng dæmningen
Energijakten
El revientapresas
O demolitor de barragens

PHILIPS



ENGLISH

Dam buster

Read these instructions carefully before you start playing!

First press "RESET", then press key 0 and watch what happens on your television screen. The computer demonstrates both varieties of the Dam Buster game for you.

The basic principle

On the top half of your screen you see a dam, consisting of four layers of nine large blocks each. Each layer is a different colour, from top to bottom: red, yellow, blue and pale green. In the centre of each layer there's a maintenance worker; they have to try and keep the dam intact while the opponent is trying to shoot a hole through the dam (Dam Buster 1) or destroy it completely (Dam Buster 2).

The attacking party

A projectile comes from the general direction of the dam, moving towards the bottom of the screen. There, in the centre, is a movable shield. If the projectile hits that shield, it will bounce back towards the dam. When it hits the dam, it will destroy one or more blocks. The attacking party controls the position of the shield.

The defending party

The other player controls the maintenance workers with his handset (see diagrams for full details). To restore the damage, the maintenance workers first have to move to either side of the dam to gather energy and collect building materials. You can easily see when they're ready for action because they are literally blazing with energy.

When a hole has been shot in one of the layers of the dam, the workers have to rush over and fill that hole as quickly as possible.

Choosing your game

The computer demonstrates both varieties of Dam Buster. When it plays Dam Buster 1, you will see "PRESS 1". After a short while the game pattern changes and the text will read "PRESS 2" This means that the computer is demonstrating Dam Buster 2.

Playing Dam Buster 1

(1 or 2 players)

Press "RESET"
Next press key 0
then press key 1

The shield is first controlled by the left handset while the right handset controls the maintenance workers.

The game starts when the operator of the left handset presses the action button. That's when the first projectile appears.

The operator of the right handset has to move his maintenance workers to either side to properly prepare them for the task that's ahead of them. Be careful however. When they step into a hole in the dam or when they get hit by a projectile while rushing back to the side, they will float down slowly and disappear from the screen temporarily.

The player operating the shield can control the direction of his projectile. When it touches the shield on the left hand side, it will bounce back towards the left. The angle depends on where it hits the shield. The same goes for the right hand side of the shield. If he misses completely, he has to press the action button of his handset to make a new projectile appear.

It's up to the attacking party to try and shoot his projectile through a hole in the dam, destroying one or more blocks every time he hits the dam. He has 90 seconds to try and do so. The computer keeps track of the time. When the game is over, the next round starts immediately with the functions of the handsets changing.

Only the attacker can score. The winner is the player who succeeds in penetrating the dam in the shortest time.

See diagrams for further details.

Playing Dam Buster 2

(1 or 2 players)
Press "RESET"
Next press key 0
then press key 2

The main difference with the previous game is the projectile. It penetrates right through the entire dam and bounces back from the top of your screen, leaving a path of destruction and keeping the maintenance workers busy. To compensate for the devastating effect of the new projectile, they move at double speed.

The object of the game is to try and demolish as many blocks in the dam as you possibly can with the 60 second time limit of this game variety. The computer keeps track of the time and also indicates how many blocks of the dam are intact throughout the game.

After a game had been completed, a new one starts automatically. Now the other handset gets a chance to try his skill with the shield, while his opponent has to try and keep the dam intact as well as he can.

Winner is the player who has succeeded in destroying most blocks within the 60 second time limit or... has managed to destroy the entire dam in the shortest possible time.

See diagrams for further details.

Playing Dam Buster alone

Both Dam Buster games can also be played by one player, against the computer:

First press "RESET", next press key 0

Then press key 1 if you want to play Dam Buster 1 or press key 2 if you want to play Dam Buster 2.

To start the game, press the action button on the left handset and start maneuvering the platform. The computer will automatically play the part of your opponent. When the playing time is up the computer will take over the attack, while it's up to you to defend and restore the dam.

Each time a game is finished, press RESET, 'SELECT GAME' is shown on the screen. Now:

(a) Select another game.

Or (b) Select another Videopac.

Remove existing Videopac by placing one hand next to it, and pulling handle upwards.

Replace Videopac in its box. Refer now to instructions for Use of the next Videopac.

Or (c) Plug aerial back into TV, and unplug the Videopac Computer from the mains.

Check procedure

If you suspect a fault in the equipment follow this procedure (with a Videopac installed).

Press RESET. The TV will emit a short sound, and 'SELECT GAME' should appear on your TV screen. If not, ensure that the equipment is set up properly as detailed in the Instructions for Use (both of the equipment, and of the Videopac used). If the fault remains, take both the equipment and Videopac to your dealer.

```
+-----+
|  C   PRESS 1   C  | - Computer plays
both hands -----
/ |                   M | - Red layer
Dam-| |                   M | - Yellow layer
| |                   M | - Blue layer
\ |                   M | - Green layer
| |                   |
| |                   |
| |                   | - Projectile
| |                   - | - Platform
+-----+
```

M = Maintenance worker

Press 1 for first game variety, press 2 for second game variety.

Dam Buster 1

```
+-----+ - = Left handset operates
platform
|- ??      00      ?? M|<
|-----M-----| M = Right handset operates
maintenance workers
|-----M-----|
|-----M-----| ?? = Best performance
left/right handset
|-----M-----| (in seconds)
|-----| 00 = Timekeeping
|-----|
| . | - Projectile
| - | - Platform (operated by
left handset)
+-----+
```

Start of game

Attacker (left handset) has to try and shoot his projectile through the dam within 90 seconds.

Maintenance workers (operated by right handset) have to try and keep dam intact.

Left handset at start of game

Press action button for projectile

Left



Right

Move platform with joystick

Right handset at start of game



Move maintenance workers in bottom row (green)



Move maintenance workers in blue row



Move maintenance workers in yellow row



Press action button and move joystick to activate maintenance worker in top row (red)

Dam Buster 2

operate		Left handset first to
+-----+<		platform and attack
- ?? 00 36 ?? M <		
_____ M		Right handset first to
direct		maintenance workers
_____ M		
_____ M		?? = Best performance
_____ M		
left/right handset		00 = Timekeeping
_____		36 = Dam completely intact
with 36 blocks (9x4)		
.		- Projectile
-		- Platform
+-----+<		

Start of game

The objective is to try and destroy as much of the dam as you possibly can when attacking

```
+-----+ M/- = Left handset operates
maintenance workers,
|M 03 03 18 03 -|<      Right handset
operates platform
|BB      BBBBBBBBBBBBMB| 03 03 18 03
|      BBBBBBBBBBBB      |      Best score left
handset
|BBBB      BB      |      3 seconds have
elapsed
|BB      BB      BB|      18 blocks of the dam
are intact
|      M      |      Best score of right
handset
|      M      M |      M = Attack has succeeded
in temporarily
|      M      |      eliminating all four
|      -      |      maintenance workers
+-----+ . = Projectile
          - = Platform
```

Game situation

Both players have so far succeeded in destroying all but 3 blocks. In the current game operator of left handset has destroyed 18 blocks

DEUTSCH

Dämme sprengen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Spiel beginnen.

Zunächst "RESET" drücken und dann Taste 0. Beachten Sie, was nun auf Ihrem Bildschirm passiert. Der Computer zeigt Ihnen beide Varianten des Spiels.

Situation

In der oberen Hälfte Ihres Bildschirms erkennen Sie einen Damm, der aus vier Schichten mit je neun grossen Blöcken besteht. Jede Schicht hat eine andere Farbe: rot, gelb, blau, hellgrün. In der Mitte jeder Reihe steht ein Arbeiter, der damit beschäftigt ist, den Damm in Ordnung zu halten, während der Gegner versucht, ein Loch in den Damm zu schießen zu zerstören (Spiel-Variante 1) oder ihn ganz zu zerstören (Spiel-Variante 2).

Der Angreifer

Ein Projektil erscheint aus der Richtung des Dammes und bewegt sich zur Unterkante des Bildschirms. Dort, in der Mitte, befindet sich ein beweglicher Schild, der das Projektil, wenn es dort auftrifft, zum Damm zurückschlägt. Wenn das Geschoss den Damm trifft, werden ein oder mehrere Blöcke zerstört. Der "Angreifer" hat die Kontrolle über die Stellung des Schildes.

Der Verteidiger

Der andere Spieler steuert die Dammarbeiter mit seinem Handregler (Siehe Grafik).

Um den verursachten Schaden zu beseitigen, müssen sich die Dammarbeiter zunächst auf eine Seite des Dammes bewegen, um neue Energie und Baumaterial zu sammeln. Sie können leicht erkennen wie einsatzbereit sie sind, weil sie "strahlen" vor Energie. Würde in eine der Dammschichten ein Loch geschossen, eilen die Arbeiter dorthin und füllen es schnellstens.

Wählen Sie Ihre Spiel-Variante

Der Computer führt Ihnen beide Spiel-Varianten vor. Zeigt er Spiel 1 an, erscheint auf dem Bildschirm "PRESS 1" ("1" drücken). Nach kurzer Zeit ändert sich das Spielschema, und der Text auf dem Bildschirm lautet "PRESS 2" ("2" drücken), d.h. der Computer stellt Spiel-Variante 2 vor.

Dämme sprengen 1

(1 oder 2 Spieler)

"RESET" drücken

danach Taste 0

und dann Taste 1

Der Schild wird zunächst mit dem linken Handregler gesteuert, während der rechte die Dammarbeiter kontrolliert.

Das Spiel beginnt, wenn der Spieler mit dem linken Handregler die Aktionstaste drückt. Dann erscheint das erste Geschöß.

Der Spieler mit dem rechten Handregler muß seine Dammarbeiter auf eine Seite bringen und sie auf die Aufgabe, die vor ihnen liegt, richtig vorbereiten. Wenn sie in ein Loch im Damm treten oder auf ihrem Weg an die Seite von einem Projektil getroffen werden, schweben sie langsam nach unten und verschwinden vorübergehend vom Bildschirm.

Der Spieler, der den Schild steuert, kann die Geschöß-Richtung bestimmen. Wenn das Geschöß den Schild auf der linken Seite trifft, wird es nach links zurückgeschmettert. Das gilt analog für die rechte Schildseite.

Trifft er nicht, muß er die Aktionstaste seines Handreglers erneut drücken, damit ein neues Projektil erscheint.

Der Angreifer muß versuchen, sein Projektil durch ein Loch im Damm zu schießen und einen oder mehrere Blöcke mit jedem Treffer zu zerstören. Dazu hat er 90 Sekunden Zeit, die der Computer zählt. Wenn das Spiel beendet ist, beginnt sofort die nächste Runde, bei der die Funktionen der Handregler wechseln.

Nur der Angreifer kann Punkte erzielen. Sieger ist, wer den Damm in der kürzesten Zeit überwindet.

(Siehe Grafik)

Dämme sprengen 2

(1 oder 2 Spieler)

"RESET" drücken

danach Taste 0
und dann Taste 2

Der wesentliche Unterschied gegenüber dem vorigen Spiel ist das Projektil. Es durchdringt sofort den ganzen Damm und springt von der Oberkante des Bildschirms ins Spiel zurück, wobei es Spuren der Zerstörung hinterläßt und die Dammarbeiter in Atem hält. Um den verheerenden Effekt des neuen Projektils wertzumachen, arbeiten sie mit doppeltem Tempo.

Sinn dieser Spiel-Variante ist so viele Blöcke im Damm zu zerstören wie Sie in 60 Sekunden schaffen. Der Computer kontrolliert die Zeit und zeigt auch an, wieviele Damm-Blöcke noch intakt sind.

Nach Beendigung des Spiels beginnt automatisch ein neues. Der Spieler mit dem anderen Handregler erhält nun die Chance, seine Geschicklichkeit mit dem Schild zu beweisen; sein Gegenspieler versucht den Damm in Ordnung zu halten, so gut er kann.

Sieger ist, wer die meisten Blöcke in 60 Sekunden zerstört hat, oder wem es gelungen ist, den ganzen Damm in der kürzest möglichen Zeit völlig zu zerstören.

(Wietere Einzelheiten siehe Grafik).

Wenn Sie "Dämme sprengen" allein spielen...

Beide Spiele können auch von nur einem Spieler gespielt werden - gegen den Computer

Zunächst "RESET" drücken, dann Taste 0. Für Spiel-Variante 1 Taste 1 und für Variante 2 Taste 2 drücken.

Zum Spielbeginn die Aktionstaste des linken Handreglers drücken und mit dem Bewegen der Plattform beginnen. Der Computer übernimmt automatisch die Rolle des Gegners. Wenn die Spielzeit abgelaufen ist, übernimmt der Computer den Angriff, und Sie müssen den Damm verteidigen und reparieren.

Bei Spielende drücke RESET, es erscheint "SELECT GAME" auf dem Bildschirm. Sie können nun

- a) ein anderes Spiel aus der Cassettewählen.
- b) eine andere Videopac-Cassette nehmen, indem Sie die gerade benutzte an ihrem Handgriff herausziehen. Stecken Sie die Cassette in ihre Schachtel und verfahren Sie nach der Gebrauchsanleitung für die neue Cassette.
- c) Stecken Sie die Antennen jeder in das Fernsehgerät und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

Prüfprogramm

Vermuten Sie einen Fehler, so verfahren Sie mit einer eingesteckten Videopac-Cassette wie folgt:

Drücken Sie RESET und das Fernsehgerät gibt einen kurzen Ton ab und es sollte "SELECT GAME" auf dem Bildschirm erscheinen. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Geräteanschluß nochmal wie in der Gebrauchsanleitung angegeben.


Funktioniert es trotzdem nicht, so bringen Sie bitte grundgerät und Cassette zu Ihrem Händler.

Die Tasten

RESET: Rückstellen

Die Anweisungen

SELECT GAME: Spieleuswahl



M = Dammarbeiter

Dämme sprengen

"1" für Spiel-Variante 1 drücken

"2" für Spiel-Variante 2 drücken

Spiel-Variante 1

```
+-----+ - = linker Handregler
steuert die Plattform
|- ??      00      ?? M|<
|-----M-----| M = rechter Handregler
kontrolliert die
|-----M-----| Dammarbeiter
|-----M-----| ?? = Bestleistung
linker/rechter Handregler
|-----M-----| (in Sek.)
|-----| 00 = Zeitanzeige
|-----|
| . | - Projektil
| - | - mit dem linken Handregler
gesteuerte Plattform
+-----+
```

Spielbeginn

Angreifer (linker Handregler) muß sein Geschosß durch den Damm schießen (in 90 Sek.). Dammarbeiter (rechter Handregler) müssen versuchen den Damm unversehrt zu halten.

linker Handregler bei Spielbeginn:

Aktionstaste für Projektil drücken



Plattform mit Hebel bewegen

rechter Handregler bei Spielbeginn:



Dammarbeiter in der unteren (grünen) Reihe bewegen



Dammarbeiter in der blauen Reihe bew egen



Dammarbeiter in der gelben Reihe bew egen



Aktionstaste drücken und mit dem Hebel die Dammarbeiter in der oberen (roten) Reihe bewegen

Spiel-Variante 2

zuerst die	linker Handregler bewegt
+-----+<	Plattform und greift an
- ?? 00 36 ?? M <	
_____ M	rechter Handregler steuert
zuerst	
_____ M	die Dammarbeiter
_____ M	
_____ M	?? = Bestleistung
linker/rechter Handregler	
_____	00 = Zeitanzeige
_____	36 = Damm vollständig
intakt 36 Blöcke =9x4	
.	- Projektil
-	- Plattform
+-----+<	

Spielbeginn:

Versuchen beim Angreifen soviel wie möglich zu zerstören

```
+-----+ M/- = linker Handregler
steuert Dammarbeiter,
|M 03 03 18 03 -|< rechter Handregler
steuert die Plattform
|BB BBBBBBBBBBBBMB| 03 03 18 03
| BBBBBBBBBBBB | Bestleistung linker
Handregler
|BBBB BB | 3 Sek. sind
verstrichen
|BB BB BB| 18 Blöcke des Dammes
sind noch intakt
| M | Bestleistung rechter
Handregler
| M M | M = dem Angreifer ist es
gelingen,
| . M | vorübergehend alle
vier
| - | Dammarbeiter
auszuschalten
+-----+ . = Projektil
- = Plattform
```

Spielsituation:

Beiden Spielern ist es bisher gelungen, alle Blöcke bis auf 3 zu zerstören. Im laufenden Spiel hat der Spieler mit dem linken Handregler 18 Blöcke zerstört.

A copyright protection is claimed
on the program stored within the cartridge.

© 1981 N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

3111 106 62790

SIP